insidevision 8-12 Avenue Emile Aillaud 91350 Grigny Tél : 01 83 53 51 00

Mail: contact@insidevision.fr Web: www.insidevision.fr

Raccourcis braille v3 05-2021



Raccourcis braille

A partir du clavier braille, vous pouvez faire les touches de fonctions que l'on trouve sur un clavier ordinaire, mais aussi des raccourcis directs, sans passer par une séquence de touche. Par exemple pour fermer une application, on peut utiliser la séquence Alt + F4 (Alt avec les points 1 et 0, puis F4 avec les points 1 4 5 9), ou le raccourci direct Alt+F4 (avec les points 1 2 3 4 5 9 0)

Afin de pouvoir mémoriser facilement les raccourcis clavier, nous avons adopté une logique simple.

Nous avons pris le nom des touches sur un clavier standard anglais, qui correspond à de rares exceptions près au nom des touches que l'on trouve sur un clavier français, et avons ajouté la touche 0 ou 9 ou 9 et 0.

Pour les touches de fonction de F1 à F12, il faut utiliser les 12 premières lettres de l'alphabet avec la touche 9. La touche F1 se fera donc avec la première lettre de l'alphabet combinée avec 9. Donc F1 = touches braille 1 9 (a+9). F4 = touches braille 1 4 5 9 (d+9).

Vous avez désormais la possibilité d'utiliser les touches modifieurs en tant qu'appui simple de touche ou en combinaison avec d'autres touches. Par exemple pour arrêter le message vocal en cours de route, il faut utiliser la touche Ctrl, dans ce cas en appui simple avec les points 2 5 0. Par contre pour ouvrir un fichier, il faut faire Ctrl+o, dans ce cas on utilisera le ctrl maintenu pour le combiner à une autre touche, ici cela donne pour Ctrl maintenu les touches 1 4 0, puis pour o les touches 1 3 5.

Les modifieurs sont les touches pouvant être utilisées en appui simple ou combinées avec d'autres touches, comme Ctrl, Alt, Inser, Windows et Shift,

Il existe des raccourcis claviers directs pour certaines commandes remplaçant les touches séquentielles. Il s'agit de combinaison de touches disponible en une seule séquence par le biais d'une lettre avec les points 9 et / ou 0. Par exemple pour ouvrir un fichier, le raccourci clavier est Ctrl + o. Ici vous pouvez faire un o avec les points 9 et 0, soit 1 3 5 9 0.

Le raccourci Ctrl+Alt+c à partir de Windows va lancer Contrôle qui permettra de sélectionner les programmes à lancer immédiatement et au prochain redémarrage.

Nouveauté de la version 3 : le raccourci 1+4+7+8+9+0 relance le logiciel Core qui fait le lien entre les lecteurs d'écran, le clavier et l'afficheur braille. A n'utiliser que si vous expérimentez une perte d'affichage braille.

Raccourcis clavier pour NVDA

Tableaux récapitulant toutes les commandes disponibles avec NVDA.

Modifieurs à utiliser en combinaison avec d'autres touches

Raccourcis clavier	Combinaisons braille
Alt maintenu / relâché	1+0
Ctrl maintenu / relâché	1+4+0
Insert maintenu / relâché	2+4+9+0
Touche NVDA maintenu / relâché	1+3+4+5+0
Shift maintenu / relâché	2+3+4+0
Windows maintenu / relâché	2+4+5+6+0
Annule les modifieurs en attente	1+2+3+5+7+8+9+0

Touches du clavier en appui simple

Raccourcis clavier		Combinaisons braille

Echappement	1+5+0
F1	1+9
F2	1+2+9
F3	1+4+9
F4	1+4+5+9
F5	1+5+9
F6	1+2+4+9
F7	1+2+4+5+9
F8	1+2+5+9
F9	2+4+9
F10	2+4+5+9
F11	1+3+9
F12	1+2+3+9
Impression écran	1+2+3+4+9+0
Pause	1+2+3+4+9
Tab	2+3+4+5+0
Shift+Tab	2+3+4+5+9
Verrouillage maj activée / désactivée	7+9
Shift	3+7+5+0
Ctrl	2+5+0
Windows	3+5+6+8+0
Alt	2+0
Espace	0 ou 9
Point Médian (point 8 seul)	8+0
Espace insécable (point 7 seul)	7+0
Clic droit (menu contextuel)	1+3+4+0
Entrer	8 ou 9+0
Backspace	7
Inser.	3+5+9+0
Suppr.	1+4+5+9+0
Début	1+2+3+9+0
Fin	4+5+6+9+0
Page précédente	1+3+9+0
Page suivante	4+6+9+0
Flèche basse	4+9+0
Flèche gauche	3+9+0
Flèche droite	6+9+0
Flèche haute	1+9+0
Verr. Num. activé / désactivé	8+9
Volume plus	1+2+3+6+0
Volume moins	1+2+3+6+9
Volume muet / actif	1+2+3+6+8+0

Raccourcis directs

raccourds aircols		
Raccourcis clavier	Action	Combinaisons braille
Alt+f4	Ferme l'application	1+2+3+4+5+9+0
Windows + a	Ouvre la zone de notification windows	2+5+9+0
Windows + e	Ouvre l'explorateur de fichier	1+5+9+0

Windows + m	Retour au bureau de windows	1+3+4+9+0
Windows + r	Ouvre la fenêtre Executer	1+2+3+5+9+0
Windows + ;	Ouvre la barre d'emojis	2+3+9+0
Windows + +	Augment le Zoom de windows	1+3+5+6+0
Ctrl Flèche droite	Déplace le curseur au mot suivant	5+9+0
Ctrl Flèche gauche	Déplace le curseur au mot précédent	2+9+0
Ctrl + alt + tab	Ouvre la liste des applications ouvertes	1+2+3+4+5+6+9+0
Ctrl + origine	Début de fichier	1+2+3+7+9+0
Ctrl + fin	Fin de fichier	4+5+6+8+9+0
Ctrl + a	Sélectionne tout	1+7+9+0
Ctrl + c	Copier	1+4+9+0
Ctrl + v	Coller	1+2+3+6+9+0
Ctrl + x	Couper	1+3+4+6+9+0
Ctrl + f	Rechercher	1+2+4+9+0
Ctrl + o	Ouvrir	1+3+5+9+0
Ctrl + s	Enregistrer	2+3+4+9+0
Ctrl + n	Nouveau	1+3+4+5+9+0
Ctrl + z	Annuler la dernière action	1+3+5+6+9+0
Ctrl + y	Refaire la dernière action	1+3+4+5+6+9+0
Ctrl + h	Remplacer	1+2+5+9+0
Media piste précédente	Recul d'une piste	2+4+6+0
Media piste suivante	Avance d'une piste	1+3+5+0
Media play / pause	Pause / lecture	1+5+6+0
Début de sélection	Démarre la sélection de texte	1+2+4+5+9+0
Fin de sélection	Termine la sélection de texte	2+3+5+6+9+0
Date et heure	1 fois annonce l'heure, 2 fois rapidement annonce la date	1+2+5+0
Etat de la batterie	Annonce l'état de la batterie	1+2+0
Rideau d'écran on/off	Masque / affiche l'écran	1+2+3+4+5+6+9
Menu NVDA	Ouvre le menu de NVDA	1+3+4+5+9
Synthèse vocale active / inactive	Coupe ou active le retour vocal	2+3+4+9
Titre	Annonce le titre de la fenêtre courante	2+3+4+5+9+0
Aide à la saisie activée / désactivée	Ouvre / ferme l'aide clavier	2+3+6+0
Line break		1+2+9+0

Raccourcis clavier pour JAWS

Tableaux récapitulant toutes les commandes disponibles avec JAWS.

Modifieurs à utiliser en combinaison avec d'autres touches

Raccourcis clavier	Combinaisons braille
Alt maintenu / relâché	1+0
Ctrl maintenu / relâché	1+4+0
Insert maintenu / relâché	2+4+9+0
Shift maintenu / relâché	2+3+4+0
Windows maintenu / relâché	2+4+5+6+0
Annule les modifieurs en attente	1+2+3+5+7+8+9+0

Raccourcis clavier Combinaisons braille Echappement 1+5+0 F1 1+9 F2 1+2+9 F3 1+4+9 F4 1+4+5+9 F5 1+5+9 F6 1+2+4+9 F7 1+2+4+5+9 F8 1+2+5+9 F9 2+4+9 F10 2+4+5+9 F11 1+3+9 F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 <	Touches du clavier en appui simple	
F1	Raccourcis clavier	
F2		
F3		-
F4		1+2+9
F5 1+5+9 F6 1+2+4+9 F7 1+2+4+5+9 F8 1+2+5+9 F9 2+4+9 F10 2+4+5+9 F11 1+3+9 F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Pébut 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0	F3	1+4+9
F6 1+2+4+9 F7 1+2+4+5+9 F8 1+2+5+9 F9 2+4+9 F10 2+4+5+9 F11 1+3+9 F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Flèche basse 4+9+0		1+4+5+9
F7	F5	1+5+9
F8 1+2+5+9 F9 2+4+9 F10 2+4+5+9 F11 1+3+9 F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0		1+2+4+9
F9 2+4+9 F10 2+4+5+9 F11 1+3+9 F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	F7	1+2+4+5+9
F10 2+4+5+9 F11 1+3+9 F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0		1+2+5+9
F11 1+3+9 F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0		2+4+9
F12 1+2+3+9 Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0		
Tab 2+3+4+5+0 Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0		
Shift + Tab 2+3+4+5+9 Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	F12	1+2+3+9
Verrouillage maj activée / désactivée 7+9 Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Tab	2+3+4+5+0
Shift 3+7+5+0 Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Shift + Tab	2+3+4+5+9
Ctrl 2+5+0 Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Verrouillage maj activée / désactivée	7+9
Windows 3+5+6+8+0 Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Shift	3+7+5+0
Alt 2+0 Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Ctrl	2+5+0
Espace 0 ou 9 Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Windows	3+5+6+8+0
Point Médian (point 8 seul) 8+0 Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Alt	2+0
Espace insécable (point 7 seul) 7+0 Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Espace	0 ou 9
Clic droit (menu contextuel) 1+3+4+0 Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Point Médian (point 8 seul)	8+0
Entrer 8 ou 9+0 Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Espace insécable (point 7 seul)	7+0
Backspace 7 Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Clic droit (menu contextuel)	1+3+4+0
Inser. 3+5+9+0 Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Entrer	8 ou 9+0
Suppr. 1+4+5+9+0 Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Backspace	7
Début 1+2+3+9+0 Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Inser.	3+5+9+0
Fin 4+5+6+9+0 Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Suppr.	1+4+5+9+0
Page précédente 1+3+9+0 Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Début	1+2+3+9+0
Page suivante 4+6+9+0 Flèche basse 4+9+0	Fin	4+5+6+9+0
Flèche basse 4+9+0	Page précédente	1+3+9+0
	Page suivante	4+6+9+0
Flèche gauche 3+9+0	Flèche basse	4+9+0
	Flèche gauche	3+9+0

Flèche droite	6+9+0
Flèche haute	1+9+0
Volume plus	1+2+3+6+0
Volume moins	1+2+3+6+9

Raccourcis clavier	Action	Combinaisons braille
Alt + f4	Ferme l'application	1+2+3+4+5+9+0
Windows + a	Ouvre la zone de notification windows	2+5+9+0
Windows + e	Ouvre l'explorateur de fichier	1+5+9+0
Windows + m	Retour au bureau de windows	1+3+4+9+0
Windows + r	Ouvre la fenêtre Exécuter	1+2+3+5+9+0
Ctrl Flèche droite	Déplace le curseur au mot suivant	5+9+0
Ctrl Flèche gauche	Déplace le curseur au mot précédent	2+9+0
Ctrl + alt + tab	Ouvre la liste des applications ouvertes	1+2+3+4+5+6+9+0
Ctrl + origine	Début de fichier	1+2+3+7+9+0
Ctrl + fin	Fin de fichier	4+5+6+8+9+0
Ctrl + a	Sélectionne tout	1+7+9+0
Ctrl + c	Copier	1+4+9+0
Ctrl + v	Coller	1+2+3+6+9+0
Ctrl + x	Couper	1+3+4+6+9+0
Ctrl + f	Rechercher	1+2+4+9+0
Ctrl + o	Ouvrir	1+3+5+9+0
Ctrl + s	Enregistrer	2+3+4+9+0
Ctrl + n	Nouveau	1+3+4+5+9+0
Ctrl + z	Annuler la dernière action	1+3+5+6+9+0
Ctrl + y	Refaire la dernière action	1+3+4+5+6+9+0
Ctrl +h	Remplacer	1+2+5+9+0
Media piste précédente	Recul d'une piste	2+4+6+0
Media piste suivante	Avance d'une piste	1+3+5+0
Media play / pause	Pause / lecture	1+5+6+0
Ins + J	Fenêtre de Jaws	2+4+5+9+0
Ins + F7 (recherche de lien)	Liste des liens dans documents compatibles	1+2+4+5+9+0
Date et heure	1 fois annonce l'heure, 2 fois rapidement annonce l'heure et la date	1+2+5+0
Etat de la batterie	Annonce l'état de la batterie	1+2+0

Synthèse vocale active / inactive	Coupe ou active le retour vocal	2+3+4+9
Titre	Annonce le titre de la fenêtre courante	2+3+4+5+9+0
Aide à la saisie activée / désactivée	Ouvre / ferme l'aide clavier	2+3+6+0
Line break (Shift + Entrée)		1+2+9+0

Raccourcis clavier pour Home

Tableaux récapitulant toutes les commandes disponibles avec Home.

Modifieurs à utiliser en combinaison avec d'autres touches

Raccourcis clavier	Combinaisons braille
Alt maintenu / relâché	1+0
Ctrl maintenu / relâché	1+4+0
Shift maintenu / relâché	2+3+4+0

Touches du clavier en appui simple

l ouches du clavier en appui simple	
Raccourcis clavier	Combinaisons braille
Echappement	1+5+0
F1	1+9
F2	1+2+9
F3	1+4+9
F4	1+4+5+9
F5	1+5+9
F6	1+2+4+9
F7	1+2+4+5+9
F8	1+2+5+9
F9	2+4+9
F10	2+4+5+9
F11	1+3+9
F12	1+2+3+9
Impression écran	1+2+3+4+9+0
Tab	2+3+4+5+0
Shift+Tab	2+3+4+5+9
Verrouillage maj activée / désactivée	7+9
Ctrl	2+5+0
Alt	2+0
Espace	0 ou 9
Point Médian (point 8 seul)	8+0
Espace insécable (point 7 seul)	7+0
Clic droit (menu contextuel)	1+3+4+0
Entrer	8 ou 9+0
Backspace	7
Suppr.	1+4+5+9+0
Début	1+2+3+9+0
Fin	4+5+6+9+0
Flèche basse	4+9+0
Flèche gauche	3+9+0

Flèche droite	6+9+0
Flèche haute	1+9+0
Volume plus	1+2+3+6+0
Volume moins	1+2+3+6+9
Volume muet / actif	1+2+3+6+8+0

Raccourcis clavier	Action	Combinaisons braille
h + 9 + 0	Retourne au menu d'accueil de Home	1+2+5+9+0
Alt + f4	Ferme l'application	1+2+3+4+5+9+0
Ctrl Flèche droite	Déplace le curseur au mot suivant	5+9+0
Ctrl Flèche gauche	Déplace le curseur au mot précédent	2+9+0
Ctrl + origine	Début de fichier	1+2+3+7+9+0
Ctrl + fin	Fin de fichier	4+5+6+8+9+0
Ctrl + a	Sélectionne tout	1+7+9+0
Ctrl + c	Copier	1+4+9+0
Ctrl + v	Coller	1+2+3+6+9+0
Ctrl + x	Couper	1+3+4+6+9+0
Ctrl + o	Ouvrir	1+3+5+9+0
Ctrl + s	Enregistrer	2+3+4+9+0
Ctrl + n	Nouveau	1+3+4+5+9+0
Ctrl + z	Annuler la dernière action	1+3+5+6+9+0
Ctrl + y	Refaire la dernière action	1+3+4+5+6+9+0
Date et heure	1 fois annonce l'heure, 2 fois rapidement annonce l'heure et la date	1+2+5+0
Etat de la batterie	Annonce l'état de la batterie	1+2+0
Synthèse vocale active / inactive	Coupe ou active le retour vocal	2+3+4+9

Raccourcis pour le clavier HID

Le clavier HID est activé par 2 tap rapides dans le Sg, un son est associé à son activation, ainsi qu'un message braille (HID enabled pour actif et HID disabled pour inactif). Ce clavier donne accès à windows, comme si un clavier ordinaire été connecté à la tablette, même si plus aucun lecteur d'écran n'est actif.

A savoir qu'avec le clavier HID, les gestes dans l'écran ne sont pas disponibles.

Avec ce clavier et le raccourci Alt + Ctrl + n (1+0 puis 1+4+0 puis 1345) vous pourrez lancer NVDA.

Avec ce clavier et le raccourci Alt + Ctrl + j (1+0 puis 1+4+0 puis 245) vous pourrez lancer Jaws.

Tableaux récapitulant toutes les commandes disponibles avec le clavier HID.

Modifieurs à utiliser en combinaison avec d'autres touches

Raccourcis clavier	Combinaisons braille
Alt maintenu / relâché	1+0
Ctrl maintenu / relâché	1+4+0
Shift maintenu / relâché	2+3+4+0
Windows maintenu / relâché	2+4+5+6+0
Annule les modifieurs en attente	1+2+3+5+7+8+9+0

Touches du clavier en appui simple

Touches du clavier en appui simple	
Raccourcis clavier	Combinaisons braille
Echappement	1+5+0
F1	1+9
F2	1+2+9
F3	1+4+9
F4	1+4+5+9
F5	1+5+9
F6	1+2+4+9
F7	1+2+4+5+9
F8	1+2+5+9
F9	2+4+9
F10	2+4+5+9
F11	1+3+9
F12	1+2+3+9
Impression écran	1+2+3+4+9+0
Pause	1+2+3+4+9
Tab	2+3+4+5+0
Shift+Tab	2+3+4+5+9
Verrouillage maj activée / désactivée	7+9
Shift	3+7+5+0
Ctrl	2+5+0
Windows	3+5+6+8+0
Alt	2+0
Espace	0 ou 9
Clic droit (menu contextuel)	1+3+4+0
Entrer	8 ou 9+0
Backspace	7
Inser.	3+5+9+0
Suppr.	1+4+5+9+0
Début	1+2+3+9+0
Fin	4+5+6+9+0
Page précédente	1+3+9+0
Page suivante	4+6+9+0
Flèche basse	4+9+0
Flèche gauche	3+9+0
Flèche droite	6+9+0
Flèche haute	1+9+0

Raccourcis directs

Raccourcis clavier	Action	Combinaisons braille
Ctrl Flèche droite	Déplace le curseur au mot suivant	5+9+0
Ctrl Flèche gauche	Déplace le curseur au mot précédent	2+9+0
Ctrl + alt + tab	Ouvre la liste des applications ouvertes	1+2+3+4+5+6+9+0
Ctrl + origine	Début de fichier	1+2+3+7+9+0
Ctrl + fin	Fin de fichier	4+5+6+8+9+0
Ctrl + a	Sélectionne tout	1+7+9+0
Ctrl + c	Copier	1+4+9+0
Ctrl + v	Coller	1+2+3+6+9+0
Ctrl + x	Couper	1+3+4+6+9+0
Ctrl + z	Annuler la dernière action	1+3+5+6+9+0
Ctrl + y	Refaire la dernière action	1+3+4+5+6+9+0
Line break		1+2+9+0